

Instrukcja podłączenia i zmiany częstotliwości losowań CTK-LS10

System kontroli losowej posiada 8 możliwych prawdopodobieństw wylosowania, które użytkownik może wybrać samodzielnie.

Prawdopodobieństwo ustala się na 8-mio segmentowych przełącznikach typu dip-switch.

Fabrycznie zapisane są następujące ustawienia:

nr 1	50%
nr 2	40%
nr 3	35%
nr 4	30%
nr 5	25%
nr 6	20%
nr 7	15%
nr 8	10%



Uwaga!

Do poprawnej pracy urządzenia tylko jeden mikroprzełącznik może być w pozycji górnej (ON)

Schemat podłączenia

Dostarczany zestaw posiada podłączone okablowanie wzorcowe, które należy samodzielnie przedłużyć lub wykonać nowe, korzystając z załączonych wtyków.

