


- przycisk typu grzybek
- umożliwia wywołanie funkcji losowania w większości modeli losomatów
- obudowa zewnętrzna
- styki zwierne typu NO

Przycisk CTK-PR dedykowany do współpracy z losomatami CTK-LS1, CTK-LS2, CTK-LS3, CTK-LS4, CTK-LS5, CTK-LS9, CTK-LS10, CTK-LS11, CTK-LS12.



### Parametry techniczne

Wymiary:	80 x 80 X 55 mm
Waga:	150g
Klasa szczelności	IP52